

Plachty

Vše o seřizování plachet a takeláže

Ivar Dedekam



Genakr

Tato plachta, které se také říká **asymetrický spinakr**, je alternativou ke spinakru. Její přední roh je připevněn na přídi a při předobočních kurzech se nastavuje jako gena. Na zadních a zadobočních kurzech se vysazuje na spinakrový peň jako spinakr nebo na čelen a ovládá se příslušnými otěžemi. Většínou je genakr větší než gena, ale menší než spinakr. Jedná se o plachtu s vysoko umístěným otěžovým rohem, tzv. hodně prostříženou plachtu, aby vyhověla širokému rejstříku použití – od ukotvení na přídi až po nasazení na spinakrový peň.

Vytahování genakru

- Přeneseme pytel s plachtou na příď.
- Upevníme přední roh k přídovému kování asi 0,5 m dlouhým lanem.
- S volnými otěžemi vytahujeme genakr co nejrychleji.
- Dotáhneme příslušnou otěž a dotrimujeme.

Halzování s genakrem

- Odpadneme na čistý zadní kurz.
- Uvolníme otěž, aby genakr splaskl.
- Vedeme otěž kolem předního stěhu zpět na zád do příslušného průvlatku/kladky a založíme na vinšnu.
- Dotáhneme otěž na druhém boku, aby se genakr na novém kurzu vyplnil větrem.

Stahování genakru (když není nasazen na pni)

- Odpojíme závěs předního rohu.
- Uchopíme otěž genakru.
- Odpadneme na čistý zadní kurz a necháme poněkud přitáženou hlavní plachtu.
- Rychle, ale kontrolovaně uvolníme genakrový výtah. Současně pod ráhmem hlavní plachty genakr stahujeme a cpeme do kajuty (vstupem z kokpitu, případně přední luknou), eventuálně připravujeme pro příští nasazení. (U menších lodí, kde se používá pouze genakr, zůstává v kajutě neustále připojen k otěžím a k výtahu – a připraven k opětovnému vytažení).

V podstatě používáme tutéž techniku jako při stahování spinakru. Někdo z posádky uchopí otěž genakru co nejblíže plachty a ručkuje po zadním lemu. Když je u hlavy plachty, může uchopit plachtovinu blíže středu genakru a dostat ho pod kontrolu.

Při předobočních až ostrých kurzech by měl být přední roh genakru upevněn co nejblíže k palubě. Během křižování by plachta měla mít tvar jako gena typu Bigboy. Je tedy vhodné, aby přední závěs genakru byl nastavitelný, jak ukazuje obrázek 30.



Špióny jsou umístěny 45 cm od předního lemu (23 cm u ploutvových lodí).



Dvoje otěže jsou velmi užitečné. Musíme dbát na to, abychom je nevláčeli vodou.

Když užíváme dvoje otěže, návětrná otěž musí být vedena kolem předního stěhu až k otěžovému rohu.

Jestliže je přední závěs veden přes kladku před kováním předního stěhu, může být výška genakru nad palubou regulována.

